



Návod k použití bezpečnostních plomb

1/ Plastové bezpečnostní plomby typ PL91 a SP

1. Protáhněte pásek plomby skrz otvory, které mají být zajištěny.
2. Zasuňte konec plombovacího pásku do uzavíracího mechanismu plomby a protáhněte.
3. Dotáhněte plombu tak, aby plombovací pásek co nejtěsněji obepínal zajištěný předmět.
4. Zpětným tahem zkontrolujte, že je plomba řádně zajištěna.

2/ Plastové plomby typ PL 95

1. Protáhněte pásek plomby plombovacími otvory.
2. Zasuňte konec plombovacího pásku do uzavíracího mechanismu a tlakem plombu zajistěte.
3. Správné uzavření je signalizováno slyšitelným cvaknutím.
4. Zpětným tahem zkontrolujte, že je plomba řádně uzavřena.